

Dealer's Manual Manual del distribuidor

Groom Master II[™] Sand Trap Rake / Groomer with ROPS Rastrilladora de bunkers Groom Master II[™] con ROPS

88009, Briggs & Stratto® Vanguard, 3WD 88042, Kubota® D722-E3B, 3WD

Distribuidor

Este manual está diseñado para ayudar a los distribuidores durante la instalación y preparación del equipo antes de ser entregado al cliente. Es aconsejable guardar una copia en su archivo de clientes.

No quite el manual de seguridad y funcionamiento ni el manual de piezas y mantenimiento del tractor.

Para obtener más información no incluida en este manual consulte su copia de:

- El manual de seguridad y funcionamiento
- El manual de piezas y mantenimiento

Use la lista de comprobación previa a la entrega de la contraportada de este manual. Es aconsejable entregar una copia al cliente cuando se entregue la unidad.

WARNING

If incorrectly used, this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine

ADVERTENCIA

Si se usa de forma incorrecta, esta máquina puede causar graves lesiones. Cualquier persona que use y mantenga esta máquina debe estar entrenada en su uso correcto, instruida de sus peligros y deberá leer todo el manual antes de tratar de instalar, operar, ajustar o revisar la máquina.



When Performance Matters.™






FOREWORD

This manual contains safety and operating instructions for your new Jacobsen mower. This manual should bestored with the equipment for reference during operation.

Before you operate your mower, you and each operator you employ should read the manual carefully in its entiety. By following the safety, operating, and maintenance instructions, you will prolong the life of your equipment and maintain its maximum efficiency.

If additional information is needed, contact your Jacobsen Dealer.

The serial plate is located on the seat pan Jacobsen recommends you record these numbers below for easy reference.



CONTENTS

	CONTENTS		4	ADJUSTMENTS	
1	SAFETY		4.1	General	14
1.1	Operating Safety	3	4.2	Ball Joints	14
1.2	Important Safety Notes		4.3	Engine Alternator Belt	14
2	CONTROLS		4.4	Brake Pedal	15
_ 2.1	Icons	5	4.5	Parking Brake Switch	15
2.2	Control Descriptions	-	4.6	Cruise Control Switch	16
2.3	Control Panel Levers		4.7	Mow Speed	16
2.4	Control Panel Switches		4.8	Weight Transfer	16
2.5	Gauges and Circuit Breakers		4.9	Hydro Neutral	17
2.6	Warning Lights		4.10	Reverse Sensing Switch	17
3	SET UP		4.11	Steering Toeln	18
3.1	Initial Inspection	11	4.12	TurningRadius	18
3.1	Initial Assembly		4.13	Steering Stop Bols	18
3.2	Initial Inspection		4.14	Cutting Height	19
3.3	Operating Checks		4.15	Leveling Front Mower	20
3.2	Interlock System		4.16	Servicing Front Deck	20
0.2	mencok cycom		4.17	Torque Spedfication	21
				Specific Torque	
			5	TROUBLESHOOTING	
			5.1	General	22

2006/42/EC

These are the Original instructions verified by Jacobsen A Textron Company.

© Copyright 2010, Jacobsen, A Textron Company. "All rights reserved, including the right to reproduce this material or portions thereof in any form."

Proposition 65 Warning

This product contains or emitschemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

1.1 OPERATING SAFETY

WARNING

EQUIPMENT OPERATED IMPROPERLY OR BY UNTRAINED PERSONNEL CAN BE DANGEROUS.

Familiarize yourself with the location and proper use of all controls. Inexperienced perators should receive instruction from someone familiar with the equipment beforebeing allowed too perate themachine.

- 1. Safety is dependent upon the awareness, concern, and prudence of those who operate or service the equipment. Never allow minors to operate any equipment.
- 2. It is your responsibility to read this manual and all publications associated with this equipment (Safety & Operation Manual, Engine Manual, and attachments/ accessories instruction sheets). If the perator cannot read English it is the owner' responsibility to explain the material contained in this manual to them.
- Learn the proper use of the machine, the location and purpose of all the controls and gauges before you operate the equipment. Working with unfamiliar equipment canlead to accidents.
- 4. Never allow anyone to operate or service the machine or its attachments without proper training and instructions; or while under the influence of alcohol or drugs.
- Wear all the necessary protective clothing and personal safety devices to protect your head, eyes, ears, hands, and feet. Operate the machine only in daylight or ingood artificial light.
- 6. Evaluate the terrain to determine what accessories and attachments are needed to properly and safely perform the job. Only use accessories and attachments approved by Jacobsen.
- 7. Stay alert for holes in the terrain and other hidden hazards.
- 8. Inspect the area where the equipment will be used. Ric up all thedebris you can find before operating. Beware of overhead obstructions (low tree limbs, electrical wires, etc.) and also underground obstacles (sprinklers, pipes, tree roots, etc.). Enter a new area cautiously. Stay alet for hidden hazards.
- Never direct discharge of material toward bystanders, nor allow anyone near the machine while in operation. The owner/operator can prevent and is responsible for injuries inflided to themselves, to bystanders, and damage to poperty.
- 10. Do not carry passengers. Keep bystanders and pets a safe distance away.

- Never operate equipment that is not in perfect working order or is without decals, guards, shields, discharge deflectors, or other protective devices securely fastened in place.
- 12. Never disconnector bypass any switch.
- 13. Do not change the engine governor setting or overspeed the engine.
- 14. Carbon monoxide in the exhaust fumes can be fatal when inhaled. Never operate the engine without proper ventilation or in an enclosed area.
- 15. Fuel is highly flammable; handle with care.
- 16. Keep the engine clean. Allow the engine to cool before storing and alwaysremove the ignition key.
- 17. Disengage all dives and engage parking brake before starting the engine (motor). Start the engine only when sitting in operator's seat, never while standing beside the unit.
- 18. Equipment must comply with the latest federal, state, and local requirements when driven or transported on public roads. Watch out for traffic when crossing or operating on or near roads.
- 19. Local regulations may restrict the ageof theoperator.
- Never use yourhands to search for oil leaks. Hydraulic fluid under pressure can penetrate the skin and cause serious injury.
- 21. Operate the machine up and down the face of slopes (vertically), not across the face (horizontally).
- 22. To prevent tipping or loss of control, do not startor stop suddenly on slopes. Reduce speed when making sharp turns. Use caution when changing directions.
- 23. Always use the seat belt wen operating groomer equipped with a Roll OveProtective Structure (ROPS).
 - Never use a seat belt when operating groomer without a ROPS.
- 24. Always disconnect battery cables from battery before performing any welding operation on the groomer.

This machine is to be operated and maintained as specified in this manual. It is intended for professional use and is equipped with attachments designed to move, smooth and loosen sandy materials on golf courses and sports fields. It is not intended for use with hard compacted soil or gravel.

1.2 IMPORTANT SAFETY NOTES



This safety alert symbol is used to alert you to potential hazards.

DANGER - Indicates animminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death orserious injury.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in minor or moderate injury and property damage. It may also be used toalert against unsafepractices.

NOTICE - Indicates apotentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in poperty damage. It may also be used to alert against unsafe practices.

For pictorial clarity, some illustrations in this manual may show shields, guards, or plates open or removed. Under no circumstances should this equipment be operated without these devices securely fastened in place.

WARNING

The Interlock System on this goomer prevents the groomer from starting unless the parking brake is engagedand traction pedal is in Neutral. The stesh will stop the engine if the operator leaves the seat without engaging the parking brake.

NEVER operate groomer unless thenterlock Systemis working.

WARNING

- 1. Before leavingthe operator's positionfor any reason:
 - a. Return traction pedal to Neutral.
 - b. Disengage all drives.
 - c. Lower all implements to the ground.
 - d. Engage parking brake.
 - e. Stop engine and remove the ignition key.
- 2. Keep hands, feet, and clothing away from moving parts. Wait for all movement tostop before you clean, adjustor service the mahine.
- 3. Keep the area of operation clear of all bystanders and pets.
- 4. Never carry passengers, unless a sea isprovided for them.

By following allinstructions in this maual, you will prolong the life of your maiole and maintain its maximum efficiency. Adjustments and maintenance should always be performed by a qualified technician.

If additional information or service is needed, contact your Authorized Jacobsen Dealer who is kept informed of the latest methods to service this equipment and can provide prompt and efficient service.

2.1 ICONS _____

Read Manual	Headlight	Engine Throttle	Engine
	ON OFF	High Low	Off Run Start
		4	
Glow Plug	Parking Brake	Fuel	Warning Lights
Light	Engaged Disengaged	Gasoline Diesel	Battery Oil Water Pressure Temp
₩	(P) (R)		
			Attachments Rake Scarifier Blade


WARNING

Never attempt to drive the unit unless you have read the Safety and Operation Manual andknow how to operate all contols correctly.

Familiarize yourself with the icons shown above and what they represent. Learn the location and purpose of all the controls and gauges before operating this unit.

- A Steering Tilt Lever
- **B** Parking Brake
- C Traction Pedal
- **D** Rake ControlLever
- **E** Scarifier Control Lever (Optional)
- F Blade Control Lever (Optional)
- **G** Throttle
- H Seat Adjuster

- J Fuel Cap
- K Access Panel
- L Tool Holder
- M Ignition Switch
- N Hour Meter
- P Light Switch
- R Warning Light Panel
- S 12 VoltAccessory PowerOutlet



2.2 CONTROL DESCRIPTIONS

A. Steering Tilt Control

Pull lever to release steering column. Tilt column up or down to position desired. Release lever to lock steering column in place.

CAUTION

Never adjust steering while unit is moving. Stop unit and set parking brake before adjusting.

B. Parking Brake Lock / Release

To lock parking brake, hdd brake pedal (B) down and press lock (B_1) until it engages. To disengage, press brake pedal release (B_2).

C. Traction Pedal

Press front of pedal down forforward travel. Press rear of pedal downfor reverse travel. Release pedal to slow unit and stop. Allow unit to come to a complete stop before reversing directions. Do not press traction pedal when parking brake isset.

D. Rake Control Lever

Push forward to lower rake, pull back to raise rake.

NOTE: Never operate in reverse with rake down. Rake may fold under unit and damage rake and unit.

E. Scarifier Lever (Optional)

Push forward to lower attachment, pull back to aise attachment.

F. Blade Control Lever (Optional)

Push forward to lower attachment, pull back to aise attachment. To lock blade in float position, push leverall the wayforward.

G. Throttle

Controls engine speed. Run machine at full thottle during normal machine operation.

H. Seat Adjustment

Pull left side lever out to aigust seat forward or backward.

J. Fuel Cap/Gauge

Displays fuel level. Read fueling instructions and the engine manufacturer's Owner's Manual before refueling.

K. Access Panel

Open panel toaccess hydraulic reservoir.

L. Tool Holder

A holder has been placed on each side of the hood to store hand rakes, shovels, etc.

M. Ignition Switch

The ignition switch has three positions. OFF - RUN - START. See Section 6.4.

N. Hour Meter

Records engine operating hours. Use four meter to schedule periodic maintenance.

P. Light Switch

Controls operation ofwork lights.

R. Warning Light Panel

Alerts the operator to conditions requiring immediate action. **See Section 2.3**.

S. 12 Volt Accessory Power Outlet

Allows operation of approved 12 voltaccessories and attachments. To prevent excessive battery drain, only use 12 volt outlet with engine running.

CAUTION

The 12 Volt Accessory outlet circuit is protected by a 10 Amp fuse. Do notatempt to use attachment(s) with a combined power rating greater than 120 Watts.

To prevent the risk or burns or fire do not replace 10 amp fuse with a higher amperage rating fuse.

2.3 OPERATOR ALERTS

The dectronic controller monitors vital machine systems. It uses an audible alarm and warning lights to alert the operator of conditions requiring immediate action. Wheran alert occurs follow the general guidelines listed in the chart below, and any specific actions outlined by the grounds superintendent or service manager.

To test alarm system:

Turn igntion switch to RUN All lights will come on for one second ormore andthe alarm wilbound briefly.

This system monitors:

- T. Battery voltage
- U. Engine oil pessure
- V. Engine codant temperature
- W. Glow Plugs (DieseUnits)




Figure 2A

Alert	Action
T. Battery Voltage - Warninglight comes on.	Return unit to a service area as soon as possible. Inspect battery and battery charging system.
U. Engine Oil Pressure - darm sounds and oil pressure light comes on. Oil pressure low.	Stop unit immediately, lower implements and shut off engine! Inspect oil level in engine. If oil lightemains on with oilat proper level, shut off engine, and tow or trailer unit bak to a service area. NEVER operate engine with oil light on, severe damage to the engine can occur.
V. Engine Coolant Temperature Alarm sounds. Engine codant temperature high (Diesel Units Only)	Stop unit immediately, lower implements and shut off engine! Remove debris such as leaves and grass clippings that may be restricting air flow through rear screen on hood and area between radiator and oil coder. If engine continues to run hot, return mower to a sevice area. CAUTION: Engine coolant is under pressure. Turn engine off and allow fluid tocool before checkingfluid level oradding coolant to radiator.
W. Glow Plug - Gow plug light comes on.(Diesel Units)	System is energizing glow plugs. Holdkey instart position, starter will engage when glow pluglight turns off.

3.1 GENERAL _____

The inspection and testing of the unit should always be performed by a trained technician, familiar with the operation of this equipment.

Read each instruction completely and make sure you understand it before proceeding. Stay alert for potential hazards and obey all safety pecautions.

The RIGHT and LEFT, IRONT and REAR of the machine are referenced from the operator's seat, facing forward.

Accessories not included with this product must be ordered separately. See instructions provided with accessory for installation and parts.



Do not attempt to drive thenit unless you are familiar with this type of equipment and know how to operate all controls correctly.

3.2 INITIAL INSPECTION _____

CAUTION

The initial inspection should be performed only when the engine is off and all fluids are cold. Lower attachments to the ground, engage the parking brake, stop engine, and remove ignition key.

- 1. Perform a visual inspection of the entire unit, look for signs of wear, bose hardware, and components that may have been damaged during transport.
- Inspect paint and decals for damage or scratches.
 Decals provide important operating and safety information. Notify dealer and replace all missing or hard toread decals.
- 3. All fluids mustbe at the full levelmark withengine cold.

Check:

- a. Radiator coolant level (Diesel Units).
- b. Engine oillevel.
- c. Hydraulic fluid level.
- 4. Make sure air filter connections are tight and cover is securely in place.

- 5. Check tires for proper inflation. Tires have been over inflated for transport. Correct tire pressure should be set to 3-5psi (0.21 -0.34 BAR).
- 6. Check belt tension. [Section 4.2]
- 7. Inspect battery connections and electrolyte level. Check that battery isfully charged.
- 8. Check for fuel oroil leaks.
- 9. Inspect lube points on decks and unit for poper lubrication.

[Parts & Maintenance Manual, Section 6.1]

10. Complete Pre-DeliveryInspection (PDI) formsand return to JacobsenCustomer Service. (Dealer Only)

3.3 ATTACHMENT SET-UP

Follow instructions provided with attachments for proper assembly to the groomer.

3.1 OPERATING CHECKS_

After the initial inspection test the goomer for proper operation. If groomer is being fitted with an accessory you may want to assemble these and check operation of the groomer with accessory attached.

- Test the Interlocksystem. [Section 3.4].
- Start groomer and check that switches, pedals, and controls operate as described.
 [Section 2.2]
- 3. Check that warning lights are working.

- 4. Check that brake pedal does not have more than one inch free travel before engaging.
- 5. Operate traction pedal and check that groomer operates smoothly in both directions. Check that groomer stops when traction pedal is released.
- Check that groomer does not creep with ergine running and traction pedal in neutral.
 [Section 4.4 or 4.5]
- 7. Check that attachments raise and lower correctly.

3.4 INTERLOCK SYSTEM _____

 The Interlock System pevents the engine from starting unless the parking brake is engaged and the traction pedal is in Neutral. The systm also stops the engine if the operator leaves the seat with the traction pedal out of Neutral, or parking brake disengaged.



Never operate equipment with theInterlock System disconnected ormalfunctioning. Donot disconnect or bypass any switch.

- Perform each of the following tests to issure the Interlock System is functioning properly. Stop the test and have the system inspected and repaired if any of the tests fail as listed below:
 - 1 The engine does not start in test 1:
 - 1 The engine does start during tests 2 o8;
 - 1 The engine continues to run during test 4.

- Refer to the chart below foeach test and follow the check (4) marks across the chart. Shut engine off between each test.
 - **Test 1:** Represents normal starting procedure. The operator is seated parking brake is engaged, and the traction pedal is inNeutral.
 - **Test 2:** The engine must not start if the parking brake is DISENGAGED.
 - **Test 3:** The engine must not start if traction pedal is not in Neutral.
 - **Test 4:** Start the engine in the normal manner then disengage parking brake and lift your weight off the seat. Engine must shut down. H

Test		rator ated		rking rake	Traction Pedal in Neutral		Engine Starts	
	Yes	No	Engaged	Disengaged	Yes	No	Yes	No
1	4		4		4		4	
2	4			4	4			4
3	4		4			4		4
4	4	Н		4	4		Н	

H Start engine, then lift our weight off seat. Then gine will shut down.

4.1 GENERAL _____

WARNING

To prevent injury, lower implements to the ground, disengage all dives, engage parking brake, stop engine, and remove key from ignition switch before making any adjustments or performing maintenance.

Make sure the groomer is parked on a solid **a**d level surface. Never work on a groomer that is supported only by the jack. Always use jackstands.

If only the front or rear of the groomer is aised, place chocks in front of and behind the wheels that are not raised.

1. Adjustments and maintenance should always be performed by a qualified technician. If proper

- adjustment cannot be made, contact an authorized Jacobsen Dealer.
- 2. Replace, do not adjust, worn or damaged components.
- 3. Long hair, jewelry, or loose fitting clothing may get tangled in moving parts.

! CAUTION

Be careful toprevent entrapment of the hands and fingers between moving and fixed components of the machine.

4. Do not charge governor settings or overspeed the engine.

4.2 FAN BELT (DIESEL ENGINES) ___

Inspect and adjust new belt after first tenhours of operation. Adjust every 100 hours thereafter.

- Adjust alternator pulley sobelt (B) deflects 9/32 to 11/32 in. (7 to 9 mm) with a 22lb. (98 N) push at mid spa between pulleys.
- If tension is incorrect, loosen alternator mounting bdts
 (A) and adjust alternator until proper belt tension is achieved. Tighten hardware (A).




Figure 4A

4.3 **NEUTRAL SWITCH**

- Place traction pedal in Neutral position, engage parking brake.
- 2. Adjust switch **(C)** and bracket **(D)** as required until sensing portion of switch is certered under damper mounting hardware.
- Use a meter to be certain switch contacts are closed with pedal in Neutral position and open when pedal is depressed in either the forward or reverse direction.




Figure 4B

4.4 NEUTRAL ADJUSTMENT (GAS UNITS)

- Allow engine and hydraulic system to reach normal operating temperature. Move unit to a flat and level surface.
- 2. With engine running at full throttle, and traction pedal in Neutral, release parking brake. Unit should not "creep" in either direction.
- If unit creeps in forward direction, remove hardware (E) and turn rod ends (F) clockwise (Shorten rod) as required.
- 4. If unit creeps in reverse direction, remove hardware (E) and turn rod ends (F) counter-clockwise (Lengthen rod) asrequired.




Figure 4C

4.5 NEUTRAL ADJUSTMENT (DIESEL UNITS)

- Allow engine and hydraulic system to reach normal operating temperature. Move unit to a flat and level surface.
- 2. With engine running at full throttle, and traction pedal in Neutral, release parking brake. Unit should not "creep" in either direction.
- 3. If unit creeps in forward direction, remove hardware (E) and turn rod ends (F) counter-clockwise (Lengthen rod) asrequired.
- 4. If unit creeps in reverse direction, remove hardware (E) and turn rod ends (F) clockwise (Shorten rod) as required.




Figure 4D

4.6 PARKING / SERVICE BRAKE _

Inspect brakes pads:

whenever wheels are removed.

if groomer creeps on hillswith parking brake applied, or there is a noticeable increase in stopping distance.

To adjust brake cables:

- Raise groomer and support the unit using jack stands or blocks so that all three wheels are slightlyraised off the ground.
- 2. Back off nut(G).
- 3. With the brake pedal all the way up(disengaged) turn in adjusting nut **(H)** and spin wheels slowly byhand until you feel brakes engage and wheels begin to bind.
- 4. Back off adjuster nut **(H)** slightly until wheelsagainturn freely.
- 5. Tighten nut (G) to lock adjustment in place.
- 6. Repeat for second cable.

Before returning unit to operation, drive groomer in a flat, open area and check operation of brakes tomake sure they are operating correctly. Check parking brake tomake sure it engages properly and prevents the groomer from rolling downhill.




Figure 4E

4.7 TORQUE SPECIFICATION

NOTICE

All torque values included in these carts are approximate and are for reference only. Useof these torque values is at your sole risk. Jacobsen is not responsible for any bss, claim, or damage arising from the use of these charts. **Extreme** caution should always be used when using any torque value.

Jacobsen usesGrade 5bolts as standard, unlessotherwise noted.

AME	AMERICAN NATIONAL STANDARD FASTENERS					
SIZE	UNITS	GRADE 5	GRADE 8			
#6-32	in-lbs (Nm)	20 (2.3)	_			
#8-32	in-lbs (Nm)	24 (2.7)	30 (3.4)			
#10-24	in-lbs (Nm)	35 (4.0)	45 (5.1)			
#10-32	in-lbs (Nm)	40 (4.5)	50 (5.7)			
#12-24	in-lbs (Nm)	50 (5.7)	65 (7.3)			
1/4-20	in-lbs (Nm)	95 (10.7)	125 (14.1)			
1/4-28	in-lbs (Nm)	95 (10.7)	150 (17.0)			
5/16-18	in-lbs (Nm)	200 (22.6)	270 (30.5)			
5/16-24	in-lbs (Nm)	240 (27.1)	300 (33.9)			
3/8-16	ft-lbs (Nm)	30 (40.7)	40 (54.2)			
3/8-24	ft-lbs (Nm)	35 (47.5)	45 (61.0)			

AME	AMERICAN NATIONAL STANDARD FASTENERS					
SIZE	UNITS	GRADE 5	GRADE 8			
7/16-14	ft-lbs (Nm)	50 (67.8)	65 (88.1)			
7/16-20	ft-lbs (Nm)	55 (74.6)	70 (94.9)			
1/2-13	ft-lbs (Nm)	75 (101.7)	100 (135.6)			
1/2-20	ft-lbs (Nm)	85 (115.3)	110 (149.2)			
9/16-12	ft-lbs (Nm)	105 (142.4)	135 (183.1)			
9/16-18	ft-lbs (Nm)	115 (155.9)	150 (203.4)			
5/8-11	ft-lbs (Nm)	150 (203.4)	195 (264.4)			
5/8-18	ft-lbs (Nm)	160 (217.0)	210 (284.8)			
3/4-10	ft-lbs (Nm)	170 (230.5)	220 (298.3)			
3/4-16	ft-lbs (Nm)	175 (237.3)	225 (305.1)			
7/8-14	ft-lbs (Nm)	300 (406.8)	400 (542.4)			

			METRIC	FASTENERS			
SIZE	UNITS	4.8	5.8	8.8	10.9	12.9	Non Critical Fasteners into Aluminum
M4	Nm (in-lbs)	1.2 (11)	1.7 (15)	2.9 (26)	4.1 (36)	5.0 (44)	2.0 (18)
M5	Nm (in-lbs)	2.5 (22)	3.2 (28)	5.8 (51)	8.1 (72)	9.7 (86)	4.0 (35)
M6	Nm (in-lbs)	4.3 (38)	5.7 (50)	9.9 (88)	14.0 (124)	16.5 (146)	6.8 (60)
M8	Nm (in-lbs)	10.5 (93)	13.6 (120)	24.4 (216)	33.9 (300)	40.7 (360)	17.0 (150)
M10	Nm (ft-lbs)	21.7 (16)	27.1 (20)	47.5 (35)	66.4 (49)	81.4 (60)	33.9 (25)
M12	Nm (ft-lbs)	36.6 (27)	47.5 (35)	82.7 (61)	116.6 (86)	139.7 (103)	61.0 (45)
M14	Nm (ft-lbs)	58.3 (43)	76.4 (55)	131.5 (97)	184.4 (136)	219.7 (162)	94.9 (70)

5.1 GENERAL _____

The troubleshooting chart below lists basic poblems that may occur during start-up and operation. For more detailed information regarding the hydraulic and dectrical systems contact your area Jacobsen Dealer.

Symptoms		Possible Causes		Action
Engine will notstart.	1.	Parking brake disengaged, traction pedal not in Neutral.	1.	Check Interlock System and start-up procedure.
	2.	Battery low on charge or defective.	2.	Inspect condition of battery and battery connections.
	3.	Fuel tank empty ordirty. Fuel shut off valve closed.	3.	Fill withfresh fuel. Change fuel filter. Bleedfuel lines. Open fuel shut offvalve.
	4.	Circuit breaker blown.	4.	Reset circuit breaker.
Engine hard to start or runs poorly.	1.	Fuel level low fuel ofuel filter dirty.	1.	Fill with freshfuel. Change fuel filter.Bleed fuel lines.
	2.	Air cleaner dirty.	2.	Inspect and replace air filter.
	3.	Injectors, fuelpump.	3.	Consult engine manual.
	4.	Engine problem.	4.	Consult engine manual.
Engine stops.	1.	Fuel tank empty.	1.	Fill with fresh fuel and leed fuel lines.
	2.	Interlocks notset before leaving operator's seat.	2.	Engage parking brake and traction pedal in Neutral.
Engine overheating.	1.	Coolant level low.(Diesel)	1.	Inspect and add codant.
	2.	Air intake restricted.	2.	Clean cooling airintake.
	3.	Water pump bett broken or loose.(Diesel)	3.	Tighten orreplace bet.
	4.	Engine overload.	4.	Reduce forward speed.
Battery not hoding charge.	1.	Loose or corroded battery terminals.	1.	Inspect and clean terminals.
	2.	Low electrolyte.	2.	Refill to correct level.
	3.	Alternator bet loose or boken.	3.	Tighten orreplace bett.
	4.	Charging system defective.	4.	See engine manual.
Groomer does not	1.	Parking brake engaged.	Di	sengage parking brake.
react totraction pedal.	2.	Tow Valve Open.	CI	oseTowValve.
	3.	Low hydraulic oil.		neck reservoir level and fill ifieeded.
Implement does not raise or lower.	1.	Lowhydraulic oil.		neck reservoir level and fill as needed.
Gauges/Indicator not	1.	Fuse blown	Re	eplace fuse,check bulb.
operating.	2.	Loose wiring.	Cl	neck electrical connections.

Pre-Delivery Checklist

Product No. 88010 - Gas Groom Master II Product No. 88042 - Diesel Groom Master II

Groomer	Electrical System			
Check:	Check:			
 Wheel lug brque: 8595 ft. lbs.(115-128 Nm) Tire pressure: 35 psi-(0.21-0.34 BAR) Steering nut torque 30 - 40ft. lb. (41 - 54N.m) Traction does not creep with peoal in neutral Parking brake adjustment Operation ofall switches Function of lift-lower lever Engine Check: Engine oil level Engine coolant level Air cleaner element and connections Belt adjustment 	o Interlock System (Section 3.4) o Parking Brakeswitch o Seat switch o Panel warning lights o For pinched or rubbing wires Hydraulic System Check: o Hydraulic oil level o For pinched or rubbing hoses o For twisted or rubbing hoses o For oilleaks o Tow Valve is in Drive postion Miscellaneous O Check for loose omissing hardware o All lubricationpoints o Examine paint finish; touch up where necessary o Check decals. In place and legible o Make sure Safety & Operation Manual and Parts & Maintenance Manual are in the pouch			
Support If you encounter any problems while setting up this groomer, contact the Jacobsen Customer Care department.	Jacobsen, A Textron Company 11108 Quality Drive Charlotte, NC 28273			
Problem Description	800-848-1636 http://www.Jacobsen.com			
Dealer	Inspected			
Customer				
Product No.	Serial No.			


PRÓLOGO

Este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento de su nueva máquina Jacobsen. También se incluye un Manual de piezas funcionamiento que contiene instrucciones sobre ajustes. mantenimiento, resolución de problemas y una lista de piezas. Ambos manuales debenguardarse en elbolsillo que hay detrás del asiento para poder consultarlo si es necesario.

Antes de utilizar la máquina, es neœsario que usted y el resto de operadores lean cuidadosamente ambos manuales en su totalidad. Si sesiguen læ instrucciones de seguridad, funcionamiento ymantenimiento seprolongará la vida de la máquina y será más eficaz.

Si necesita más información póngase en contacto con su distribuidor Jacobsen.

La placa de datos está situada en labandeja del asiento, a la izquierda del mismo. Jacobsen aconseja anotar estos números para tener a maro sureferencia.



ÍNDICE

1	SEGURIDAD		4	AJUSTES	
1.1	Manipulación segura	3	4.1	Generalidades	11
1.2	Avisos importantes sobre seguridad		4.2	Correa del ventlador (motores diesel)	11
	7 Widde imperiamos abre degandad		4.3	Interruptor de punto muerto	11
2	CONTROLES		4.4	Ajuste depunto muerto	
<u>-</u> 2.1	Iconos	5		(máquinas de gasolina)	12
2.2	Descripción delos controles		4.5	Ajuste depunto muerto	
2.3	Avisos al operador			(máquinas de gasolina)	12
0	7 Wisco di operadol		4.6	Freno de estacionamiento servicio	
3	INSTALACIÓN		4.7	Especificación del parde apriete	14
3.1	Generalidades	9			
3.2	Revisión inidal		5	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
3.3	Instalación de accesorios		5.1	Generalidades	15
3.1	Comprobaciones defuncionamiento				
3.4	Sistema deinterbloqueo		6	NOTAS	

Este documento contiene lastraducciones de lasinstrucciones originales verificadas por ACMTRAD SL.

© Copyright 2010, Jacobsen, A Textron Company. "Todos los derechos reservados, incluyendo el derecho a reproducir este material de cualquier forma."

Advertencia - Proposición 65

0 Este producto contiene emite sustancias químicas que según el estado de California, pueden producir cáncer, defectos de nacimiento y diros daños reproductivos.

1.1 MANIPULACIÓN SEGURA

ADVERTENCIA

EL EQUIPO MANIPULADO INCORRECTAMENTE O POR PERSONAL NO CUALIFICADO PUEDE SER PELIGROSO

Familiarícese con la bicación y la correctautilización detodos los mandos. Los operadors sin experiencia debenecibir instrucciones de alguier familiarizado con el equipæntes de que se la permitamanipular la máquina.

- La seguridad depende del grado de concienciación, interés y prudenciade quienes utilicen ose encarguendel servicio técnico del equipo. No permita nunca que menores de edad manejen ningúnequipo.
- Debe leer este manual y todas las publicaciones relacionadas con este equipo (Marual de seguridad y funcionamiento, Manual del motor y fichas técnicade instrucciones de accesorios y herramientas). Si el operador no sabe español, el propietario será responsable de explicarle la información conteida en este manual.
- Aprenda autilizar la máquina correctamenteçonozca la ubicación y la finalidad de todos los controles e instrumentos antes de manejar el equipo. Si utiliza el equipo sin conocerlo a fondo, pueden producirse accidentes.
- No permita nunca quenadie utiliceni reparela máquina o sus accesorios sin tener la capacitación yconocimiento adecuados, o si estábajo la influencia del alcohol olas drogas.
- Lleve toda la ropa y medios de seguridad personal necesarios para protegerse la cabeza, los ojos, las manos y los pies. Maneje la máquina sólo a la luz del dúa con buena iluminaciórartificial.
- Inspeccione el terreno p
 a determinar qu
 accesorios y
 herramientas son necesariospara realizar el trabajo de
 modo apropiado y seguro. Utilice accesorios y
 herramientas aprobados por Jacobsen.
- Sea consciente de los posiblesagujeros en el terreno y otros peligros ocultos.
- 8. Inspeccione elárea donde va autilizar elequipo. Recoja toda la basura que encuentre. Esté atento a las obstrucciones por encima de cabeza (ramas deárboles bajas, cables eléctricos, ec.) y tambiéna los obstáculos subterráneos (regadores, tubos, raíces derboles, etc.). Entre en unanueva zona conprecaución. Esté alerta por si existen riesgos ocultos.
- Nunca dirijala descarga dematerial hacia lostranseúntes ni permita que nadie se acerquea la máquina mientras esté funcionando. El propietario/operador es responsable de las lesiones causadas a las demás personas y/olos daños ala propiedad.
- No lleve pasajeros. Mantérgase a una distanciasegura de peatones y animales.

- 11. No manipule nunca equipoque no estéfuncionando en perfecto orden o sin etiquetas, protectores, deflectores de descarga o cualquier otro dispositivo de protección firmemente fijado en susitio.
- 12. No desconecte ni derivenunca ningún interruptor.
- No cambie los ajetes del regulador del metor ni lo haga funcionar avelocidad excesiva.
- 14. El monóxido de carbono presenten los gasesde escape es mortal si se inhala. No encieta nunca el motor si no hayuna ventilación adecuada si estáen un sitio cerrado.
- 15. Manipule el combustible con cuidado, es altamente inflamable.
- Mantenga limpio el motor. Deje quese erfríe antes de almacenar la máquina y retire siempre la llave de contacto.
- 17. Desactive todas las transmisiones y ponga el freno de estacionamiento antesde encender elmotor. Encienda el motor sólo cuando esté sentado en el asiento del operador, nunca estando de pical lado de la unidad.
- 18. Cuando se conduzca otransporte en vías públicas, el equipo debe cumplir los requisitos localesy estatalesmás recientes. Tenga cuidado con elráfico al cruzar o trabajar en o cerca de carreras.
- Los reglamentos locales pueden restringir la edad del operador.
- No busque nunca fugas de aceite con las manos. El líquido hidráulico a presión puede pertear en la piel y provocar graves lesiones.
- 21. Maniobre la máquina por laspendientes en sentido vertical, nunca horizontalmente.
- Para evitar un vuelcoo pérdida de control, no arranqueni pare repentinamente en pendientes. Reduzca la velocidad al realizar giros. Tenga cuidado al cambiar de dirección.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad al utilizar una rastrilladora con estructura de protección antivuelco (ROPS).
 - No utilice nunca el cinturón de seguridad si la rastrilladora no dispone de ROPS.
- 24. Desconecte siempre los cables dela bateríaantes de realizar trabajos de sold**a**ura enel cortacésped.

Esta máquina debe manipularse y mantenerse según este manual. Está diseñada para uso profesional y va equipada con accesorios diseñados para mover, suavizar y soltar materiales arenosos en campos de golf y terrenos deportivos. No está diseñada para ser utilizada en terrenos duros y compactos o en gravilla.

1.2 AVISOS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD



Este símbolo de seguridad sirve para alertarle de posibles peligros.

PELIGRO -Indica una situaciónde inminente peligro que, de nœsevitada, PROVOCARÁ la muerteo graves lesiones.

ADVERTENCIA -Indica unasituación potencialmente peligrosaque, de no serevitada, **PUEDE PROVOCAR** la muerte o graves lesiones.

PRECAUCIÓN - Indica una situación potecialmente peligrosa que, de noser evitada, **PODRÍA PROVOCAR** lesiones moderadas odaños materiales menores. Puede además utilizarse para advertirontra las prácticas laboralespeigrosas.

AVISO - Indica una situación potencialmente peligrosa quede no ser evitada, PUEDE PROVOCAR la muerte o graves lesiones. Puede además utilizarse para adverticontra las prácticas laborales peligrosas.

Para una mayor claridad, algunas de las ilustraciones de este manual podrían mostrar protectores, dispositivos de protección o chapas abiertas o retiradas. Bajo ninguna circunstancia se debe manipular este equipo sin que estén dichos dispositivos firmemente asegurados.

ADVERTENCIA

El sistema de interbloqueo de esta satrilladora impide que se pongæn marcha a menos que esté el freno deestacionamiento esté puesto y el ped detracción esté en punto muerto. El sistema detiene el motor si el perador abandona el asiento sin poner el feno deestacionamiento.

No maniobre NUNCA la rastrilladora sin que esté funcionando el sistema de interbloqueo.

ADVERTENCIA

- 1. Antes de abandonar por cualquier motivo la psición del operador:
 - a. Ponga el pedal de tracción enpunto neutro.
 - b. Desactive todaslas transmisiones
 - c. Baje al suelo odos los accesorios.
 - d. Ponga el freno deestacionamiento.
 - e. Pare el motory quite la llave decontacto.
- 2. Mantenga lasmanos, los pies yla ropa lejos delas piezas en movimiento. Esperar a que no haya ninguna pieza en movimiento antes de limpiar, ajustar o reparar la máquina.
- 3. Mantenga a lospeatones y animales alejados de la zoa de trabajo.
- 4. No llevar nunca pasajeros a meros que haya un asiento para elos.

Si sigue todas las instrucciones de este manual, conseguirá prolongar la vidade su máquina y mantener su máxima eficacia. Los ajustes ylas tareas demantenimiento deben ser realizadas siempre por un técnico cuaficado.

Si necesita másinformación, póngase en contacto con su distribuidor Jacobsen, quien le informará de los métodos de mantenimiento más recientes y le proporcionará un servicio puntual y eficaz.

2.1 ICONOS_____

Lea el manual	Faro delantero ON OFF	Acelerador del motor Alto Bajo	Motor: OFF RUN START (Apagado) (Func.) (Encendido)
Luz de la bujía	Freno de estacionamiento Puesto Quitado	Combustible Gasolina Diesel	Luces de advertencia Batería Presión Temp. de aceite agua
			Rastrillo Escarificadora Cuchilla


ADVERTENCIA

No conduzca la máquina a menos que haya leído el Manual deseguridad y funcionamiento y sepa cómo utilizarlos controles correctamente.

Familiarícese con los iconos indicados anteriormente y loque representan. Aprenda la ubicación y la función de todos los controles e indicadores antes deutilizar la máquina.

- A Palanca de inclinación dela dirección
- B Freno de estacionamiento
- C Pedal de tracción
- D Palanca de control del rastrillo
- E Palanca de control del escarificador (opcional)
- F Palanca de control de la cuchilla (opcional)
- **G** Acelerador

- H Ajuste del asiento
- J Tapa decombustible
- K Panel deacceso
- L Soporte para herramientas
- M Interruptor de encendido
- N Contador horario
- P Interruptor de luces
- R Panel del luces de advertencia
- S Tomacorriente de 12 V para los accesorios



2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

A. Palanca de dirección de inclinación

Tire de la palanca para soltarlacolumna de la dirección. Suba o baje la cdumna a laposición deseada. Soltar la palanca para bloquearla columna en su lugr.

PRECAUCIÓN

No ajuste nunca la dirección con la máquina en movimiento. Parar la unidad y poner el freno de estacionamiento antes de hacer el ajuste.

B. Bloqueo/liberación del freno de estacionamiento Para bloquear el feno deestacionamiento, mantenga pisado el pedal de freno (B) y apriete el seguro (B₁) hasta que se erganche. Para sottarlo, pise la liberación del pedal del freno (B₂).

C. Pedal de tracción

Apriete la parte delantera del pedal para viajar hacia adelante. Pise la parte trasera del pedal para desplazarse marcha atrás. Suelte el pedal para disminuir la velocidad yparar. Espere a que la máquina pare por complete antes de cambiar de diección. No pise el pedal de tracción con el freno de estacionamiento puesto.

D. Palanca de control del rastrillo

Empuje hacia delante para bajar el rastrillo y hacia arriba para subirlo.

Nota: No trabaje nunca marcha atrás con el rastrillo bajado. Podría meterse debajo de la máquina y dañarla.

E. Palanca del escarificador (opcional)

Empuje hacia delante para bajarlo y hacia atrás para subirlo.

F. Palanca de control de la cuchilla (opcional)

Empuje hacia delante para bajarlo y hacia atrás para subirlo. Para bloquearla cuchilla en posición flotante, empuje la patanca totalmente hacia delante.

G. Acelerador

Controla la velocidad delmotor. Utiliœ el tractorcon el acelerador al máximo durante el funcionamiento normal.

H. Ajuste del asiento

Tire hacia afuera dela palanca para ajustar el asiento hacia delante o hacia atrás.

J. Tapón/indicador de combustible

Muestra el rivel de combustible. Lea las instrucciones del combustible y el Manual del propietario del motor antes derepostar.

K. Panel de acceso

Abra el panel para tener acceso al depósito hidráulico.

L. Soporte para herramientas

Hay un soporte a cada ladopara guardar ratrillos manuales, palas, etc

M. Interruptor de encendido

El contacto tiene tres posiciones. OFF- RUN - START (Apagado - Funcionamiento-Encendido). **Consulte la Sección 6.4**.

N. Contador horario

Registra las horas de funcioamiento del motor. Utilie el contador de horas para programar el mantenimiento periódico.

P. Interruptor de luces

Controla el funcionamiento delas luces detrabajo.

R. Panel del luces de advertencia

Avisan a operador de las condiciones que necesitan acción irmediata. **Consulte la Sección 5.3**.

S. Tomacorriente de 12 V para los accesorios

Permite utilizar acœsorios de 12 voltios aprobados. Para evitar un desgaste excesivo de la batería, use sólo este enchufe con el motor enfuncionamiento.

El circuito para accesorios de 2 voltios está potegido por unfusible de 0 A. No intente usar accesorios con una potencia superior a 120 vatios.

Para evitar quemaduras o incendios, no cambie el fusible de 10 A por un fusible de más amperaje.

2.3 AVISOS AL OPERADOR _

El controlador electrónico controla los sistemas vitales de la máquina. Usa una alarma sonora y luces de advertencia para avisar al operario de las condiciones que necesitan atención inmediata. Cuando tiene lugar una alerta, seguir las guías generales indicadas en el cadro siguiente, y cualquier acción específica indicada por el encargado de campo o el jee de mantenimiento.

Para probar el sistema de alarma:

Ponga el interruptor de encendido en la posiciónRUN (funcionamiento). Se encenderán todas las luces durante un segundo o más yla alarma sonará brevemente.

Este sistema controla lo siguiente:

- T. Voltaje de la **b**tería
- U. Presión del aceite demotor
- V. Temperatura del refrigerante del motor
- W. Bujías incandescentes (máquinas diesel)




Figura 2A

Alerta	Acción
T. Voltaje de la batería - Se ilumina la luz deadvertencia.	Lleve la máquina a la zona de servicio lo antes posible. Revise la batería y el sistema decarga.
U. Presión de aceite del motor - Suena la alarma y seenciende la luz de presión de aceite. Presión baja de aceite.	Pare la máquina inmediatamente, baje los accesorios al suelo y apague el motor. Revise el nivel de aceite en el motor. Si la luz de aceite sigue encendida cuando el nivel desceite es el correcto, apague el motor y remolque la máquina a lazona de servicio. NUNCA haga funcionar el motor con la luzdel aceite iluminada, ya que el motor puede sufrir graves daños.
V. Temperatura del refrigerante del motor Suena la alama. La temperatura del refrigerante del motor está alta. (Sólo máquinas diesel)	Pare la máquina inmediatamente, baje las unidades al suelo y apague el motor. Quitar la basura como hojas y ecortes de hierba que puedan estar impidiendo laentrada de airepor la ventanilla trasera en el capó y áreas entre el radiador y el rérigerador de aceite. Si el motor sigue caliente, lleve la rastrilladora alárea deservicio. PRECAUCIÓN: El refrigerante del motor está bajo presión. Apague el motor y deje que se enfríe el líquido antes de revisar el nivel o añadir refrigerante al radiador.
W. Bujía incandescente - Se enciende la luz de la bujía incandescente (máquinas diesel).	El sistema está energizando las bujías incandescentes. Mantenga la llave en la posición de encendido, de esto de modo se activara el motor de encendido y se apagará la luz de la bujía incandescente.

3.1 GENERALIDADES

La revisión y prueba de la máquina debe ser realizada siempre por untécnico cualificado y familiarizado con el funcionamiento de este equipo.

Lea todas las instrucciones y asegúrese de comprenderlas antes de trabajar. Esté alerta de losposibles peligros ysiga las precauciones deseguridad.

Las partes DERECHA e IZQUIERDA, DELANTERA y TRASERA de lamáquina son citadas mirando desdeel asiento del operador hacia delante.

Los accesorios no incluidos con este producto deben pedrise por separado. Consulte las instrucciones proporcionadas con el accesorio para obtener información sobre su instalación y suspiezas.

PRECAUCIÓN

No conduzca la máquinæ menos que esté familiarizado con este tipo de equipo y sep**a**ómo utilizar los **c**ntroles correctamente.

3.2 REVISIÓN INICIAL

La revisión inicial debe realizarse con el motorapagado y con todos los fíquidos fríos. Baje las unidades decorte al suelo, porga el freno de estacionamiento, apague el motor y quite la llave deontacto.

- Realice una revisión visual de la máquina, busque indicios de desgæte, piezaqs sueltas y componentes dañados durante el tansporte.
- Revise la pintura y las etiquetas en busca de daños o arañazos. Las etiquetas ofrecen consejos importantes sobre funcionamiento y seguridad. Póngase en contacto con su distribuidory cambie las etiquetas que falten o sean ilegibles.
- 3. Con el motor en frío, todos los líquidos deben estar en la marca denivel lleno.

Compruebe:

- a. El nivel del refrigerante del adiador.
- b. El nivel de aceite demotor.
- c. El nivel del líquido hidráulio.

- 4. Asegúrese de que las conexiones del filtro de aire estén sujetas y de que esté puesta la tapa.
- Compruebe el aire de los neumáticos. Los neumáticos se han inflado un poco más para el transporte. La presión delos neumáticos debe ajustarse a 0,21 - 0,34 Bar.
- 6. Compruebe la tensión de la correa. [Sección 4.2]
- Revise las conexiones de la batería y el nivel del electorlito. Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
- 8. Compruebe que no haya fugas de combustible o aceite.
- Compruebe que los puntos de lubricación de las plataformas yde la máquina estén bien lubricados.
 [Manual de piezas y mantenimiento, Sección 6.1]
- 10. Complete los formularios de Inspección previa a la entrega y devuélvalos al servicio de atención al cliente de Jacobsen (sólo distribuidores).

3.3 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ____

Siga las instrucciones inlcuidas con loaccesorios para ver detalles sobre lanstalación correda de la rastrilladora.

3.1 COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Después de la reisión inicial, compruebe el funcionamiento de la rastrilladora. Si la ræstrilladora va allevar instalados accesorios, es aconsejable montar dichos accesorios y comprobar el funcionamiento de la rastrilladora con elaccesorio instalado.

- 1. Pruebe el sistema de interbloqueo. [Sección 3.4].
- Ponga en marcha la rastilladora y compruebe que los interruptores, pedales y controles funcionen tal como se describe.

[Sección 2.2]

- 3. Compruebe quefuncionen las luces de ardertencia.
- 4. Compruebe que el pedal del freno no tenga más de 2,5 cm derecorrido artes deaplicarlo.

- 5. Accione el pedal de tacción y compruebe que la astrilladora se mueve suavemente en ambas direcciones. Compruebe que la rastrilladora se pare cuando se suelta el pedal de tracción.
- Compruebe que larastrilladora no se muez cuando el motor está en marcha y el pedal de tracción está en punto muerto.

[Sección 4.4 o 4.5]

- 7. Compruebe que los accesoios suban y bajen correctamente.
- 8. Después de probarla, pare la rastrilladora y reivse de nuevo en busca de fugas de aceite o de líquido hidráulico.
- 9. Compruebe y, si es necesario, ajuste la rastrilladora.

3.4 SISTEMA DE INTERBLOQUEO

 El sistema de interbloqueo impide que el motor se encienda a meros que esté puesto el freno de estacionamiento y el pedal de tracción esté en punto muerto. El sistematambién para el motor si el operador abandona su asiento sindejar el pedal de tracción en punto muerto o si le freno de estacionamiento está quitado.

ADVERTENCIA

No utiliæ nunæ el equipo siel sistema de interbloqueo está desconectado o funciona incorrectamente. No desconecte ni deive nirgún interruptor.

- Realice las pruebas siguientes para cerciorarse de que el sistema de interbloqueo funciona correctamente. Detenga las pruebas y haga que inspeccionen o reparen el sistema si alguno de las puebas enumeradas a cortinuación falla:
 - 1 El motor no se enciende en la pueba 1;
 - 1 El motor se enciende durante las puebas 2 o 3;
 - 1 El motor sique funcionando durante la pueba 4.

- 3. Consulte el cuadro siguiente para cada una de las pruebas y siga las marcas de comprobación (4) del cuadro. Apague el motor entre una prueba y otra.
 - Prueba 1: Representa el procedimiento normal de encendido. El operador está sentado, el freno de estacionamiento puesto y el pedal de tracción en punto muerto.
 - **Prueba 2:** El motor no debe arrancar si el freno de estacionamiento está QUITADO.
 - **Prueba 3:** Nose debe encender el motorsi el pedal de tracción no está enpunto muerto.
 - **Prueba 4:** Encienda el motor de modo normal, quite el freno de estacionamiento y levántese del asiento. El motor debe apagarse. H

Prueba		rador tado	Freno de estacoinamiento		Pedal de tracción en punto muerto		Se enciende el motor	
	Sí	No	Puesto	Quitado	Sí	No	Sí	No
1	4		4		4		4	
2	4			4	4			4
3	4		4			4		4
4	4	Н		4	4		Н	

H Encienda el motory levántese del asiento. Seapaga el motor.

4.1 GENERALIDADES _____

ADVERTENCIA

Para evitar posibles lesiones, baje al suelo los accesorios, desactive todas lastransmisiones, ponga el freno de estacionamiento, pare el motor y etire lallave de contacto antes de realizar cualquier ajuste o tarea de mantenimiento.

Asegúrese de que la astrilladora esté aparcada en una superficie llana y nivelada. Nunca trabaje en una rastrilladora que sólo esté apoyada sobre ungato. Utilice siempre soportes para gatos.

Si sólo está elevada la parte delantera o tasera de la rastrilladora, coloque bbques delante y detrás de las ruedas que estén apoyadas en el suelo.

- 1. Los ajustes y lastareas de mantenimiento deben ser realizadas siempre por un técnico cualificado. Si no puede realizar el ajuste deseado, póngase en contacto con un distribuidor Jacobsen autorizado.
- Cambie, no ajuste, los componentes desgastados y dañados.
- 3. El pelo largo, las joyas o laopa suelta pueden trabarse en las partesmóviles.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado para evitar que las maros y los de**o**s queden atrapados entre los componentes móviles y fijos de lamáquina.

4. No modifique los vabres del regulador nisobrepase la velocidad de régimen de la máquina.

4.2 CORREA DEL VENTILADOR (MOTORES DIESEL)

Inspeccione y ajuste todacorrea rueva después de las primeras diez hoas de funcionamiento. Posteriormente, ajústela cada 100 horas.

- 1. Ajuste la pdea de alternador para que la correa (B) se desvíe entre 7 y 9 mm con urempuje de 10 kgf en el tramo medio entre poleas.
- Si la tensión es incorrecta, afloje los pernos de montaje del alternador (A) y ajuste el alternador hasta que la tensión de la correa sea la idónea. Apriete las piezas (A).




Figura 4A

4.3 INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

- 1. Coloque el pedal de tracción en punto muerto y ponga en freno de estacionamiento.
- Ajuste el interruptor (C) y la abrazadera (D) lo necesario hasta que la perte sensible del interruptor esté centrada debajo de las piezas de montaje del amortiguador.
- Utilice un sensor para asgurarse de quelos contactos del interruptor estén cerrados con el pedal en punto muerto y abiertos cuando pisa el pedal en direacción hacia adelante o marcha atrás.




Figura 4B es-11

4.4 AJUSTE DE PUNTO MUERTO (MÁQUINAS DE GASOLINA)

- 1. Deje que el motor y el sistemahidráulico alcancen su temperatura normal de trabajo. Lleve la máquina a una superficie plana y nivelada.
- Con el motor funcionando a máxima velocidad y el pedal de tracción en punto muerto, suelte el freno de estacionamiento. La máquina no debe moverse en ninguna dirección.
- Si semueve hacia adelante, quitelas piezas (E) ygire las cabezas de biela(F) a la derecha (extremo más corto) lonecesario.
- 4. Si se mueve marcha atrás, quite las piezas (E) y gire las cabezas de biela(F) a la izquierda (extremo más largo) lo necesario.




Figura 4C

4.5 AJUSTE DE PUNTO MUERTO (MÁQUINAS DE GASOLINA)

- Deje que el motor y el sistemahidráulico alcancen su temperatura normal de trabajo. Lleve la máquina a una superficie plana y nivelada.
- Con el motor funcionando a máxima velocidad y el pedal de tracción en punto muerto, suelte el freno de estacionamiento. La máquina no debe moverse en ninguna dirección.
- 3. Si semueve hacia adelante, quitelas piezas (E) ygire las cabezas debiela (F) a la izquierda (extremo más largo) lonecesario.
- Si se mueve marcha atrás, quite las piezas (E) y gire las cabezas de biela(F) a la derecha (extremo más corto) lo necesario.




Figura 4D

4.6 FRENO DE ESTACIONAMIENTO / SERVICIO

Revise los forros de la zapatasdel freno:

Siempre que lasquite;

Sila rastrilladora se muere en pendiente corel freno de estacionamiento puesto;

Si aumenta la distarcia de frenado notablemente.

Ajuste de los cables del freno:

- 1. Levante la ræstrilladora y póngala sobre scoortes o cuñas para que lastres ruedas queden levantadas.
- 2. Afloje la tuerca(G).
- 3. Con el pedal del freno subido (quitado), gire la tuerca de ajuste (H) y gie las ruedas lentamente con lamano hasta que note que se aplican los fenos y que las ruedas comienzan a bloquearse.
- 4. Afloje ligeramente la tuerca de ajuste(H) hasta que las ruedas vuelvan a girar libremente.
- 5. Apriete latuerca (G) para fijar el ajuste.
- 6. Repita en el segundo cable.

Antes de volvera trabajar con eltractor, condúzcalo en una zona plana y abierta y compruebe los frenos para æsegurarse de que funcionan correctamente. Compruebe el freno de estacionamiento para asegurarse de que seaplica correctamente y deque impide que el tractor se mueva en pendiente.




Figura 4E

4.7 ESPECIFICACIÓN DEL PAR DE APRIETE_

AVISO

Los valores de par de apriete destas tablas son aproximados ysólo sirvencomo referencia. La utilizaciónde estos valores esresponsabilidad delusuario. Jacobsen no se hacresponsable de ninguna pérdida reclamación o daño surgido por la utilizaciónde estastablas.

Tenga siempre especial cuidado al utilizar valores de par de apriete.

Jacobsen utiliza pernos Grado 5 de serie, a menos qu**s**e cite locontrario.

FIJADORES CON ESTÁNDAR NACIONAL AMERICANO						
TAMAÑO	UNIDADES	GRADO 5	GRADO 8			
#6-32	in-lb (Nm)	20 (2.3)	_			
#8-32	in-lbs (Nm)	24 (2.7)	30 (3.4)			
#10-24	in-lbs (Nm)	35 (4.0)	45 (5.1)			
#10-32	in-lbs (Nm)	40 (4.5)	50 (5.7)			
#12-24	in-lbs (Nm)	50 (5.7)	65 (7.3)			
1/4-20	in-lbs (Nm)	95 (10.7)	125 (14.1)			
1/4-28	in-lbs (Nm)	95 (10.7)	150 (17.0)			
5/16-18	in-lbs (Nm)	200 (22.6)	270 (30.5)			
5/16-24	in-lbs (Nm)	240 (27.1)	300 (33.9)			
3/8-16	ft-lbs (Nm)	30 (40.7)	40 (54.2)			
3/8-24	ft-lbs (Nm)	35 (47.5)	45 (61.0)			

FIJADORES CON ESTÁNDAR NACIONAL AMERICANO						
TAMAÑO	UNIDADES	GRADO 5	GRADO 8			
7/16-14	ft-lbs (Nm)	50 (67.8)	65 (88.1)			
7/16-20	ft-lbs (Nm)	55 (74.6)	70 (94.9)			
1/2-13	ft-lbs (Nm)	75 (101.7)	100 (135.6)			
1/2-20	ft-lbs (Nm)	85 (115.3)	110 (149.2)			
9/16-12	ft-lbs (Nm)	105 (1424)	135 (183.1)			
9/16-18	ft-lbs (Nm)	115 (155.9)	150 (203.4)			
5/8-11	ft-lbs (Nm)	150 (203.4)	195 (264.4)			
5/8-18	ft-lbs (Nm)	160 (217.0)	210 (284.8)			
3/4-10	ft-lbs (Nm)	170 (230.5)	220 (298.3)			
3/4-16	ft-lbs (Nm)	175 (237.3)	225 (305.1)			
7/8-14	ft-lbs (Nm)	300 (406.8)	400 (542.4)			

FIJADORES MÉTRICOS							
TAMAÑO	UNIDADES	4.8	5.8	8.8	10.9	12.9	Fijadores no críticos con el aluminio
M4	Nm (in-lbs)	1.2 (11)	1.7 (15)	2.9 (26)	4.1 (36)	5.0 (44)	2.0 (18)
M5	Nm (in-lbs)	2.5 (22)	3.2 (28)	5.8 (51)	8.1 (72)	9.7 (86)	4.0 (35)
M6	Nm (in-lbs)	4.3 (38)	5.7 (50)	9.9 (88)	14.0 (124)	16.5 (146)	6.8 (60)
M8	Nm (in-lbs)	10.5 (93)	13.6 (120)	24.4 (216)	33.9 (300)	40.7 (360)	17.0 (150)
M10	Nm (ft-lbs)	21.7 (16)	27.1 (20)	47.5 (35)	66.4 (49)	81.4 (60)	33.9 (25)
M12	Nm (ft-lbs)	36.6 (27)	47.5 (35)	82.7 (61)	116.6 (86)	139.7 (103)	61.0 (45)
M14	Nm (ft-lbs)	58.3 (43)	76.4 (55)	131.5 (97)	184.4 (136)	219.7 (162)	94.9 (70)

5.1 GENERALIDADES _____

El siguiente cuadro indica los problemas básicos que pueden surgir durante el arranque y la **p**eración. Para obtener una información más detallada sobre los sistemas hidráulico y eléctrico, pórgase en contacto con el distribuidor de Jacobsen local.

pedal de tracción no puesto en punto muerto. 2. Batería con poca carga o defectuosa. 3. Depósito de gæolina vacío osucio. La válvula de paso decombustible está cerrada. 4. Disyuntor de circuito averiado. Al motor le cuesta arrancar ofunciona mal. Al motor le cuesta arrancar ofunciona mal. El motor se para. Depósito de combustible vacío.	Síntomas	Posibles causas	Acción
defectuosa. 3. Depósito de gæolina vacío osucio. La válvula de paso decombustible está cerrada. 4. Disyuntor de circuito averiado. Al motor le cuesta arrancar ofunciona mal. 2. Limpiador de aire sucio. 3. Inyectores, bomba decombustible. 4. Problema conel motor. El motor se para. 1. Depósito de combustible vacío. 2. El dispositivo no estáajustado antes de levantarse del asiento del operario. El motor se 1. Nivel bajo de refrigerante (diesel). 3. Llenar con combustible nuevo. Cambiar el filtro de combustible. la válvula de pæso de combustible. 4. Restabezca el disyuntor de circuito. 4. Restabezca el disyuntor de circuito. 4. Llenar con combustible nuevo. Cambiar el filtro de combustible. Purgar los manguitos de combustible. 2. Revise y cambie el filtro de aire. 3. Consulte el manual del motor. 4. Consulte el manual del motor. 5. Llena eldepósito con combustible nuevo. Purgue las tuberías decombustible. 6. Ponga el freno de estacioramiento y elpedal de trace en punto muerto. 8. Ponga el freno de estacioramiento y elpedal de trace en punto muerto. 8. Revisar y afiadir refrigerante.	El motor no arranca.	pedal de tracción no puesto en	, , , ,
La válvula de paso decombustible está cerrada. 4. Disyuntor de circuito averiado. Al motor le cuesta arrancar ofunciona mal. 1. Nivel decombustible bajo, combustible. Purgar los manguitos de combustible. 4. Restabezca el disyuntor de circuito. 1. Llenar con combustible nuevo. Cambiar el filtro de combustible. Purgar los manguitos de combustible. 2. Limpiador de aire sucio. 3. Inyectores, bomba decombustible. 4. Problema conel motor. 4. Problema conel motor. 5. El motor se para. 1. Depósito de combustible vacío. 2. El dispositivo no estáajustado antes de levantarse del asiento del operario. 1. Nivel bajo de refrigerante (desel). 1. Revisar y anadir refrigerante.		-	2. Revise el estado de labatería y de susconexiones.
Al motor le cuesta arrancar ofunciona mal. 1. Nivel decombustible bajo, combustible nuevo. Cambiar el filtro de combustible. Purgar los manguitos de combustible. 2. Limpiador de aire sucio. 3. Inyectores, bomba decombustible. 4. Problema conel motor. 4. Problema conel motor. 5. Liene eldepósito con combustible nuevo. Purgue las tuberías decombustible. 6. El dispositivo no estáajustado antes de levantarse del asiento del operario. 6. Nivel bajo de refrigerante (diesel). 7. Liene eldepósito con combustible nuevo. Purgue las tuberías decombustible. 7. Ponga el freno de estacionamiento y elpedal de trace en punto muerto. 7. Revisar y añadir refrigerante.		La válvula de paso decombustible	combustible. Purgar los manguitos de combustible. Abra
arrancar ofunciona mal. combustible ofiltro sucio. Limpiador de aire sucio. linyectores, bomba decombustible. Problema conel motor. El motor se para. 1. Depósito de combustible vacío. El dispositivo no estáajustado antes de levantarse del asiento del operario. El motor se 1. Nivel bajo de refrigerante (diesel). combustible. Purgar los manguitos de combustible. Consulte el manual del motor. Llene eldepósito con combustible nuevo. Purgue las tuberías decombustible. 2. Ponga el freno de estacionamiento y elpedal de trace en punto muerto.		Disyuntor de circuito averiado.	4. Restabezca el disyuntor de circuito.
3. Inyectores, bomba decombustible. 4. Problema conel motor. 4. Consulte el manual del motor. 4. Co			
 Problema conel motor. Consulte el manual del motor. Depósito de combustible vacío. Llene eldepósito con combustible nuevo. Purgue las tuberías decombustible. El dispositivo no estágiustado antes de levantarse del asiento del operario. Ponga el freno de estacionamiento y elpedal de trade en punto muerto. Ponga el freno de estacionamiento y elpedal de trade en punto muerto. Revisar y añadir refrigerante. 		2. Limpiador de aire sucio.	2. Revise y cambie el filtro de aire.
El motor se para. 1. Depósito de combustible vacío. 2. El dispositivo no estáajustado antes de levantarse del asiento del operario. El motor se 1. Llene eldepósito con combustible nuevo. Purgue las tuberías decombustible. 2. Ponga el freno de estacionamiento y elpedal de trace en punto muerto. El motor se 1. Nivel bajo de refrigerante (diesel). 1. Revisar y afiadir refrigerante.		3. Inyectores, bomba decombustible.	3. Consulte el manual del motor.
tuberías decombustible. 2. El dispositivo no estáajustado antes de levantarse del asiento del operario. El motor se tuberías decombustible. 2. Ponga el freno de estacionamiento y elpedal de trace en punto muerto. en punto muerto. 1. Nivel bajo de refrigerante (diesel). 1. Revisar y añadir refrigerante.		4. Problema conel motor.	4. Consulte el manual del motor.
antes de levantarse del asiento del en punto muerto. operario. El motor se 1. Nivel bajo de refrigerante (diesel). 1. Revisar y afiadir refrigerante.	El motor se para.	Depósito de combustible vacío.	
		antes de levantarse del asiento del	, ,
SODI ecalienta.	El motor se sobrecalienta.	Nivel bajo de refrigerante (diesel).	Revisar y anadir refrigerante.
Entrada de aire atascada. Limpie la entrada de aire del refrigerante.		2. Entrada de aire atascada.	2. Limpie la entrada de aire del refrigerante.
3. Correa de la bomba de agua rota o suelta (diesel). 3. Apretar o cambiar la correa.		_	3. Apretar o cambiar la correa.
4. Sobrecarga del motor. 4. Reducir la velocidad hacia delante.		4. Sobrecarga del motor.	4. Reducir la velocidad hacia delante.
Batería sin carga. 1. Terminales de la batería suetos o corroídos. 1. Revisar y limpiar los bornes.	Batería sin carga		Revisar y limpiar los bornes.
2. Electrolito bajo. 2. Rellenar al nivel correcto.		2. Electrolito bajo.	2. Rellenar alnive correcto.
3. Correa del alternador suelta o rota. 3. Apretar o cambiar la correa.		3. Correa del alternador suelta o rota.	3. Apretar o cambiar la correa.
4. Sistema de carga defectuoso. 4. Consulte el manual del motor.		4. Sistema de carga defectuoso.	4. Consulte el manual del motor.
La rastrilladora no 1. El freno deestacionamiento está 1. Suelte el freno de estacionamiento. puesto.	reacciona al pedal de		Suelte el freno de estacionamiento.
tracción. 2. Válvula de remolque abierta. 2. Cierre la válvula de remolque.	tracción.	2. Válvula de remolque abierta.	2. Cierre la válvula de remolque.
		3. Bajo nivel de aceite hidráulico.	
El accesorio no subeni 1. Bajo nivel de aceite hidráulico. 1. Compruebe elnivel del depósito y llénelo si es neces baja.		Bajo nivel de aceite hidráulico.	Compruebe elnivel del depósito y llénelo si es necesario.
El indicador no funciona. 1. Fusible fundido. 2. Cambiar el fusible, comprobar la bombilla.	El indicador no funciona.	1. Fusible fundido.	2. Cambiar el fusible, comprobar la bombilla.
2. Cables suetos. 3. Comprobarlas corexiones eléctricas.		2. Cables sudtos.	3. Comprobarlas conexiones eléctricas.

Lista de comprobación previa a la entrega

Número de producto 88010 - Groom Master II, gasolina Número de producto 88042 - Groom Master II, diesel

Rastrilladora	Sistema eléctrico			
Comprobar:	Comprobar:			
 Par detorsión de la tuerca de la rueda: 115 -128 Nm Presión de los neumáticos: 0,21 - 0,34Bar Par detorsión de latuerca de la dirección: 41 - 54Nm La máquina nose mueve con el pedal de tracción en punto muerto Ajuste del freno de estacionamiento Funcionamiento de todos los interuptores Funcionamiento de la palanca deelevación/bajada 	o Sistema deinterbloqueo (Sección 3.4) o Interruptor del freno deestacionamiento o Interruptor del asierto o Luces de advertencia del panel o Cables rotos u oxidados Sistema hidráulico Comprobar:			
Motor	o Nivel de aceite hidráulico			
Comprobar: o Nivel deaceite del mdor o Nivel de refrigerante del motor	 o Manguitos rotos u oxidados o Manguitos torcidos o entrelazados o Fugas deaceite o Válvula deremolque en posición de conducción 			
o Ajuste de la correa	Misceláneo			
	 Comprobar que no haya piezæs sueltas o pedidas Puntos delubricación Examinar la pintura yretocar si es neesario Comprobar las etiquetas. Deben estaren su lugar yser legibles Asegurarse de queel manual deseguridad y funcionamiento y el manual de piezas ymantenimiento estén en la besa 			
Asistencia				
Si encuentra algún problema al configurar este cortacésped, póngase en contacto con el Departamento de asistencia al cliente de Jacobsen.	Jacobsen, A Textron Company 11108 Quality Drive Charlotte, NC 28273 800-848-1636 http://www.Jacobsen.com			
Descripción del problema				
Distribuidor	Revisado			
Cliente	Fecha			
Número deproducto	Número de seie			

World Class Quality, Performance and Support

Equipment from Jacobsen is built to exacting standards ensured by ISO 9001 and ISO 14001 registration at all our manufacturing locations.

A worldwide dealer network and factory trained technicians backed by Genuine Jacobsen Parts provide reliable, high-quality product support.

Calidad, rendimiento y asistencia de clase mundial

Las máquinas Jacobsen están fabricadas exactamente conforme a las normas establecidas por los certificados ISO 9001 e ISO 14001 en todas nuestras plantas de fabricación.

Una red mundial de distribuidores y técnicos capacitados en fábrica y respaldados por repuestos originales Jacobsen que ofrece asistencia de producto segura y de alta calidad.



When Performance Matters.™